

Kaffee- & Teebereiter

00111274 Espressokocher aus Edelstahl für 4 Tassen, Herdkanne, u.a. Induktion, 200ml



Highlightstext:

- klassisch Kaffee zubereiten auf italienische Art: mit der kompakten Espressokanne aus Edelstahl zaubern Sie einfach guten Kaffee auf jedem Herd einschließlich Induktion – von schwarzem Kaffee über Espresso bis Moka Latte, für Gäste, die Kaffeerrunde zu Hause oder auf Reisen
- traditionell stark: der Espressokocher aus Edelstahl ist unverzichtbar für die Zubereitung des typischen Caffè – wie aus der Caffettiera aus Italien
- großzügiges Volumen: der Wasserbehälter der Mokka-Kaffeekanne fasst 200 ml, ideal für zu 4 Tassen à 50 ml oder 8 Espresso à 25 ml – für den gemeinsamen Kaffee am Morgen oder nach dem Essen
- für alle Herdarten: dank der Bodenplatte mit ca. 8,5 cm lässt sich der vielseitige Espressokocher mit Induktion sowie auf typischen Herdplatten, Elektro- und Gasherd, Glaskeramik- und Ceranfeld problemlos nutzen
- Kaffeekocher für unterwegs: der Edelstahl-Espressokocher sorgt auch mit Camping-Kocher für frisch aufgebrühten Espresso – selbst im Wohnmobil oder Urlaub
- hitzebeständiger Henkel aus PE-Kunststoff: der Griff wird bei der Kaffe Zubereitung nicht heiß, liegt gut in der Hand und schützt die Finger vor Verbrennungen
- mit einer Hand: Griff und aufklappbarer Deckel am Mokka-Kännchen ermöglichen einhändiges Ausgießen und Servieren
- spart Platz: die kleine Herdkanne nimmt kaum Raum ein – die perfekte Lösung, schnell Kaffee auf dem Herd zu kochen, auch in kleinen Küchen
- mit Überdruckventil: das Sicherheitsventil schützt die Espressokanne bei zu großer Hitze und lässt ggf. den Überdruck einfach ab
- robust und langlebig: das Espressokännchen aus hochwertigem, rostfreiem 304- und 430-Edelstahl ist natürlich lebensmittelecht und frei von Aluminium – für unverfälscht vollmundigen Kaffeegenuss

Verbraucherhinweis:

Tipp für die perfekte Zubereitung: Die Menge des Kaffeepulvers richtet sich nach dem Trichtereinsatz, die Menge des Wassers nach der Größe des Wasserbehälters. Mit mehr oder weniger Wasser oder Espresso pulver lässt sich die Stärke des Kaffees bzw. Espresso variieren.

Espressokanne reinigen: Der untere Teil des Espressokochers (Wasserbehälter) sowie der Siebeinsatz sind spülmaschinenfest, jedoch kann durch Handspülen die Lebensdauer des Espressokochers verlängert werden. Oberer Teil mit Griff und Deckel per Hand spülen.

Der Griff darf nicht mit offenen Flammen in Berührung kommen oder ähnlich starken Hitzeeinwirkungen ausgesetzt werden. Bei normaler Verwendung wird der Verbrühschutzgriff nicht heiß.

Durch zu schnelles und heißes Aufkochen kann der Espressokocher anlaufen und sich verfärben. Das ist jedoch völlig normal und passiert auch bei anderen vergleichbaren Espressokochern. Bei diesen hartnäckigen Verfärbungen hilft ein Entkalker und anschließend ein Edelstahl-Reiniger und Ihr Espressokocher glänzt nach der Reinigung wie neu.

Technische Eigenschaften:

- Serie: Barista
- Fassungsvermögen: 0,2 l
- Kochfeldart: Elektro, Gas, Induktion
- Breite: 8,5 cm
- Höhe: 17 cm
- Geeignet für: Spülmaschine
- Pricing: Regulär

Lieferumfang:

Kaffee- & Teebereiter

00111274 Espressokocher aus Edelstahl für 4 Tassen, Herdkanne, u.a. Induktion, 200ml

- 1 Espressokocher
- 1 Dichtungsring
- 1 Trichter

 4 047443 505279	Marke	Art.Nr.	VE	MB
		00111274	18	1